

POPCORNMACHINE

Inhoud

2 zakken mais
1 zak popsuiker
100 popcornzakjes

Exclusief

Zonnebloemolie (verplicht)
Zout (optioneel)

Druk de knop HEAT in. De ketel gaat nu verwarmen.

Vul de ketel:

1. Doe een klein beetje olie in de ketel
2. Doe zodra de olie goed warm is $\frac{3}{4}$ maatschep mais in de ketel.
3. Voeg $\frac{1}{4}$ maatschep suiker of zout toe

Met de knop TURNING worden de grondstoffen gemengd.

De popcorn gaat nu vanzelf poppen.

Wanneer het popgeluid stopt, zet u de knop TURNING uit.

U kunt de ketel nu leeggooien en opnieuw beginnen.

Wanneer u klaar bent met popcorn bakken, zet u de knop HEAT weer uit. Wanneer de machine afgekoeld is kunt u deze schoonmaken. Gebruik hiervoor geen schuurspons of metalen.

Opmerking

De knop WARMING/LIGHT is voor het verwarmen van de voorraadbak + de verlichting

Let op ! De eerste ronde kan een beetje aangebrand uit de machine komen.

Het apparaat dient na gebruik schoon retour te komen.