

SNELZETTER

Plaats het koffiezetapparaat op een stabiele, vlakke ondergrond.

Plaats de filter in de houder (2).

Open het deksel van het waterreservoir (1). Vul de koffiekan (3) met koud water en giet het water in het waterreservoir (1). Sluit daarna de deksel. Wacht 1 minuut, zodat het water de lucht uit het apparaat kan persen.

Plaats de lege glazen kan op de onderste verwarmingsplaat.

Steek de stekker in een geschikt stopcontact.

Druk één keer op AAN/UIT-knop (5) om het apparaat AAN te zetten, het RODE lampje licht op om aan te geven dat het kookproces is gestart.

Na enige tijd zal er HEET WATER in de koffiepot beginnen te druppen.

Wanneer al het water door het apparaat is gelopen zal het rode indicatielampje uitschakelen.

Druk op AAN/UIT-knop (5) om het apparaat uit te schakelen.

Opmerkingen

Voor dit apparaat zijn er filters en snelfiltermaling benodigd.

Let op! Controleer bij het weggooien van de filter dat het veertje in de filterhouder blijft zitten. Zonder dit veertje is het automaat niet bruikbaar.



1. *Vulopening waterreservoir*
2. *Filterhouder*
3. *Koffiekan*
4. *“Warm houden” knop (bovenste verwarmingsplaat)*
5. *Aan-/uit-toets: water koken & onderste verwarmingsplaat warm houden*
6. *Bovenste verwarmingsplaat*
7. *Controlelampje*

Het apparaat dient na gebruik schoon retour te komen.