

AANSLUITEN BIERTAP

Vul de koeler met water, tot net boven de spiraal.

Wanneer het waterniveau te laag is, vul deze dan bij met schoon (koud)water Plaats de deksel met het roerwerk weer recht op de koeler en zorg dat het roerwerk altijd vrij kan draaien.

Stop de stekker in het stopcontact.

Doe dit minimaal 2 uur van tevoren. Omdat de mobiele bier tap is uitgerust met een waterbad koeler hoeven de fusten niet gekoeld te zijn voor gebruik. De waterbad koeler zorgt ervoor dat u een koud biertje uit de tapkraan krijgt.

Zorg dat de bar waterpas staat.

Plaatst bijvoorbeeld een houten plank onder de bar mocht hij niet recht staan

Sluit de hogedrukslang aan op de koolzuurfles

De hogedrukslang is de dikke grijze slang die verbonden is met de manometer. Hoor je een sissend geluid? Check dan even of je dit op kunt lossen door het slangetje stevig aan te duwen.

Sluit het fust aan met de fustkoppeling.

Zorg dat hij goed aangedraaid is; de fustkoppeling zit goed op z'n plek als je een klik hoort. En let op bij een schuifkoppeling of die er recht opgeschoven is bij het vast klikken!

Check of de kogelkraantjes open staan.

De zwarte kraantjes staan open als ze met de leiding meegaan. Lekt er iets? Draai of druk het slangetje dan even goed aan.

Opmerkingen

Zorg voor voldoende stroom.

Op een gemiddelde groep zit 3500 watt; dat zijn 2 tap/spoel- installaties. Let op dat je dus niet teveel aansluit op een groep, anders is de kans groot dat al je apparatuur stilvalt halverwege jouw feest.

Controleer of het bierfust nog op druk staat d.m.v. de manometer op de tank. Afhankelijk van de installatie zal de druk tussen 1,5 tot 1,9 bar staan.